

☀洗濯機について☀

Q：お布団は洗えますか？🧺

キルティング加工がある羽毛ふとん・こたつふとん、アクリル素材の毛布、ベッドパッドであれば、洗っていただけます。素材や形状により、洗えない物があります。洗濯表示をご確認ください。

Q：カーペットは洗えますか？

素材や形状により、洗える物と洗えない物があります。洗濯表示をご確認ください。滑り止めや裏打ちゴム加工のある物は洗えません。

Q：洗えない物がありますか？

毛・革製品やビーズ・刺繍物などデリケートな物は洗えません。

また、キルティング加工（よれを防ぐために全体に縫い目のある加工）の無いお布団も洗えません。生地が傷んでいる物やほつれのある物は、さらに傷みやほつれが生じる場合がありますので、注意が必要です。

【主な洗えない物】

綿ふとん、羊毛ふとん🐏、まくら、座布団、クッション、ぬいぐるみ🧸、縮む恐れのあるカーテンウール・シルク製のもの・革製品やビーズ・刺繍物などデリケートな衣類、キルティング加工の無い寝装具

Q：利用前に洗濯槽（ドラム）を洗えると聞いたのですが・・・。

「ドラム洗浄ボタン」で、お洗濯前に洗濯槽（ドラム）を洗うことができます。料金投入前に、扉を閉めた状態で「ドラム洗浄ボタン」を押してください。

Q：子供用のお布団は洗えますか？👶🧺

素材やつくりにより、洗えない物があります。ドラム内に片寄りできないよう、他の洗濯物を隙間に詰めるようにセットしてください。

Q: 終了時間を過ぎても前のお客さんの洗濯ものが残ったままで使えないのですが。

セルフサービスとなっておりますので、次のお客様がご利用の際は、店内カゴに取り出していただくようお願いしております。

Q: きちんと脱水されていない時があったのですが・・・。

洗濯物が洗濯槽（ドラム）内で片寄ったために、正常にドラムが回転しなかった可能性があります。

Q: ペット用に使用しているマット等は洗えますか？

衛生上、利用できません。他のお客様もご利用いただく機械のため、洗濯できません。

Q: 間違えてコインを投入したのですが・・・。

一度投入したコインは返却できません。

注意事項

・必ず最大洗濯容量以下で洗濯して下さい。洗濯物が多すぎると洗浄性が悪くなるばかりでなく、衣類損傷事故にもつながります。

・ポケットの中を確認して、マッチやライター、ヘアピン、硬貨、釘などを取り出してください。衣類を傷つけたり機械が破損するおそれがあります。

🌀乾燥機について🌀

Q：お布団は乾燥できますか？

キルティング加工がある羽毛ふとん・こたつふとん、アクリル素材の毛布、ベッドパッドは乾燥できます。素材や形状により、乾燥できない物があります。洗濯表示をご確認ください。

Q：乾燥できない物がありますか？

素材や形状により、乾燥できない物があります。洗濯表示をご確認ください。滑り止めや裏打ちゴム加工のある物も乾燥できません

【主な乾燥できない物】

綿ふとん、羊毛ふとん🐏、まくら、座布団、クッション、ぬいぐるみ🐻、縮む恐れのあるカーテンウール・シルク製のもの・革製品やビーズ・刺繍物などデリケートな衣類、キルティング加工の無い寝具類

Q：2段式乾燥機の上下ボタンを押し間違えたのですが・・・。

運転中にトビラを開けると一時停止します。ボタンを押した方に洗濯物を移しかえてください。

Q：間違えてコインを投入したのですが・・・。👛

一度投入したコインは返却できません。

※機械によってコイン投入口が上下に分かれている場合があります。ご利用になられる方へコインを投入ください。

注意事項

- ・ドライクリーニング溶剤などで洗ったものやゴム製品などは**絶対に乾燥させない**てください。火災や有毒ガスが発生する恐れがあります。
- ・しずくのたれるような衣類を入れないください。感電や故障の原因となります。
- ・ポケットの中を確認して、マッチやライター、ヘアピン、硬貨、釘などを取り出してください。
- ・薄手衣類、顔料プリント衣類および防水性の衣類は乾燥しないでください。火災の恐れがあります。

洗濯・乾燥機について

注意事項

- ・必ず最大洗濯容量以下で洗濯して下さい。洗濯物が多すぎると洗浄性が悪くなるばかりでなく、衣類損傷事故にもつながります。
- ・ポケットの中を確認して、マッチやライター、ヘアピン、硬貨、釘などを取り出してください。衣類を傷つけたり機械が破損するおそれがあります。

スニーカーウォッシャーについて

Q：何足まで洗えますか？

大人用スニーカーは2足、子供用スニーカーは4足洗えます。※洗濯量は目安です。

Q：革靴は洗えますか？

申し訳ございません。洗えません。

Q：洗濯槽洗浄のあと、スニーカーを入れる前に運転が始まってしまったのですが・・・。

料金投入後10秒以内に「洗濯槽シャワーボタン」を押して頂くと、30秒間の洗濯槽洗浄運転が始まります。デジタル表示部分（分数表示部分）が残り分数表示（「20」の表示）に変わりましたら、スニーカーを入れて下さい。この時、水は止まりませんのでご注意ください。

注意事項

- ・洗える物・・・綿、化繊の靴
- ・洗えない物・・・皮製、スパイク付、長靴、スリッパ類、安全靴
※靴やブラシを傷めますので、このような靴は洗わないで下さい。
- ・洗える量・・・大人用2足まで 子供用4足まで
※洗濯量は目安です。

※ヒモ付きのスニーカーは、必ずヒモを強く結んでから入れて下さい。

※色を染めているスニーカーは、色落ちしますので洗わないで下さい。



時間・料金目安について

洗濯機について

容量	時間	料金
10Kg	30分	500円

乾燥機について

容量	時間・料金
25Kg	100円で8分運転します
14Kg	100円で12分運転します

- ※一般衣類は30～40分、羽毛ふとんは60分を目安に運転して下さい。
- ※乾燥時間は目安です。乾燥が足りない場合は追加で乾燥して下さい。
- ※「毛布コース」を選ぶと、毛布がふんわりとした風合いで仕上がります。

洗濯・乾燥機について

容量	時間	料金	備考
16Kg	60分	1,200円	標準(洗濯と乾燥)
10Kg	60分	1,000円	標準(洗濯と乾燥)

くつの洗濯・乾燥について

種類	容量	時間	料金
スニーカーウォッシャー	大人用2足(子供用4足)	20分	200円
スニーカードライヤー	大人用2足(子供用4足)	20分	100円

※料金は曜日、時間などにより変化します。詳細は店舗にてご確認ください。

※ご利用の際は、洗濯表示タグ<取扱い絵表示>をご確認いただき、

ご自身の判断でご利用ください。



その他

Q：店内に忘れ物をしたかもしれない・・・。

店内に設置してあります「お忘れ物入れ」をご確認ください。

Q：店舗の清掃はどれくらいの頻度でしていますか？

お客様に気持ち良くご利用いただくため、専門スタッフが毎日清掃・消毒を行っております。